



TUBE GRILL SMART80 L

No.81062613

คู่มือการประกอบและการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและประกอบอย่างถูกวิธีก่อนใช้งาน และโปรดปฏิบัติตามข้อควรระวัง เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเสียหายของอุปกรณ์

วิธีประกอบและข้อควรระวัง ※รูปร่างของชิ้นส่วนหรือตำแหน่งจัดเก็บของชิ้นส่วนอาจแตกต่างจากความจริงเล็กน้อย ※ลักษณะจำเพาะของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ※โปรดทราบล่วงหน้าว่า การบริการหลังการขายของสินค้านี้ เฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นได้
-โปรดอ่านวิธีประกอบและข้อควรระวังอย่างละเอียด และประกอบให้ถูกต้องตามลำดับหมายเลขด้านล่าง การจัดเก็บต้องทำตามลำดับข้อหลัง

อุปกรณ์ในชุด

- ตะแกรงย่าง จำนวน 1 ตะแกรง
- ขาเตา จำนวน 1 ขา
- ตะแกรงฟิวส์ จำนวน 1 ตะแกรง
- ตะแกรงถ่าน จำนวน 1 ตะแกรง
- eco-logosave (ทำความสะดวก) พอย์รองที่เท้า โยส์ L จำนวน 1 ชิ้น
- กรอบจับถ่าน จำนวน 1 ใบ
- ท่อน้ำ (แบบยาว) จำนวน 4 ท่อน
- ท่อน้ำ (แบบสั้น) จำนวน 2 ท่อน
- ท่อน้ำ (แบบสั้น) พร้อมตัวปรับความสูง จำนวน 2 ท่อน

※eco-logosave (ทำความสะดวก) พอย์รองที่เท้า เป็นพอย์รองลูนีนียามีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถงอได้ง่าย โดยอาจเสียหายได้ถ้ากดหนักเกินไป แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผลต่อการใช้งาน สามารถปรับรูปร่างและสามารถใช้งานได้ทันที

วิธีประกอบแบบเตี้ย

- 1 ประกอบท่อตั้งแบบสั้นและท่อตั้งแบบสั้นที่มีตัวปรับความสูงเข้ากับขาเตา โดยให้ท่อตั้งที่มีตัวปรับความสูงอยู่ด้านหน้าของขาเตา

วิธีประกอบแบบสูง

- 2 ก่อนนำเข้าท่อตั้งแบบสั้น, ท่อตั้งแบบสั้นที่มีตัวปรับความสูง ประกอบเข้ากับท่อเหล็กขาเตาแบบยาว 4 ท่อน หลังจากนั้นนำท่อเหล็กแต่ละท่อนต่อกับขาเตาตัวสั้น โดยให้ท่อตั้งที่มีตัวปรับความสูงอยู่ด้านหน้าของขาเตา

วิธีประกอบแบบสูง

- 3 อุบัติการณ์มีสวนที่คม ต้องใส่ถุงมือหนังในการวางเตา การจุดไฟ และการดูแลรักษา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และใส่ถุงมือยางในการทำความสะอาด

ใส่ถุงมือ

ติดตั้ง ถ้าหายากยกยกให้ปรับให้มั่นคงด้วย ตัวปรับความสูง ด้านที่เท้าอาหารจะเป็นแนวขน

※ระวังไม่ให้ท่อเหล็กหนีมือหรือนิ้วขณะประกอบ

ยึด

ตั้งเตา ถ้าหายากยกยกให้ปรับให้มั่นคงด้วย ตัวปรับความสูง ด้านที่เท้าอาหารจะเป็นแนวขน

3 วางตะแกรงไฟและตะแกรงฟิวส์ (โดยถอดตะแกรงฟิวส์นั้นสามารถปรับความสูงได้ 2 ระดับ ดูรายละเอียดในข้อ 2 ด้านล่าง)

วางตะแกรงฟิวส์

วางตะแกรงย่าง

วาง eco-logosave (ทำความสะดวก) พอย์รองที่เท้า โยส์ L

4 วาง eco-logosave (ทำความสะดวก) พอย์รองที่เท้า โยส์ L ไว้บนตะแกรงฟิวส์ จากนั้นวางตะแกรงถ่านไว้ด้านบนสุดตามลำดับตามรูปทางด้านล่าง ในกรณีที่ใช้พอย์รองที่เท้าที่สามารถวางตะแกรงถ่านบนตะแกรงไฟได้โดยตรง

5 หลังจากวางตะแกรงไฟและตะแกรงฟิวส์แล้วให้วางตะแกรงย่างไว้ด้านบน

● ทำความสะดวกตะแกรงย่างที่ขาเตา

รูปภาพเมื่อประกอบเสร็จ

เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ให้วางไว้ที่ราบและตรวจสอบความปลอดภัยให้แน่ใจว่าเตาไม่โยก

ประกอบแบบเตี้ย

ประกอบแบบขาตั้งสูง

วิธีใช้ตะแกรงไฟ 1. การใส่ตะแกรงไฟในเตาแบบสไลด์

- 1 ตะแกรงไฟเป็นแบบสไลด์ โดยขณะที่จะเปิดตะแกรงไฟ ให้ยกที่จับด้านข้างขึ้นและดึงเตาออกมา
- 2 ตะแกรงไฟสามารถดึงออกได้ทั้งสองด้าน กรณีที่จะเปิดตะแกรงไฟหนึ่งตรงข้างให้ดึงเตาออกจากฝั่งตรงข้าม

ที่จับร้อนเนื่องจากการเผาไหม้ของตะแกรงไฟ กรณีสวมถุงมือหนังทุกครั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และห้ามสัมผัสที่จับด้วยมือเปล่าเด็ดขาด

● หากใส่ตะแกรงไฟมากเกินไป จะทำให้ไม่สามารถดึงเตาออกมาได้ เนื่องจากตะแกรงไฟจะไปติดตรงท่อ

● ควรดึงตะแกรงไฟแต่ละครั้งด้วยเท่านั้น หากดึงออกมาจนสุดจะทำให้ตะแกรงไฟกลับมาเป็นอันตรายอย่างมาก

เกี่ยวกับที่จับ
ที่จับของตะแกรงไฟทั้งสองด้านนั้น ควรจับทั้งสองด้านไว้ด้านข้างเสมอ หากปล่อยไว้ที่จับไว้ สิ่งของอย่างอื่นอาจจะไปเกี่ยวแล้วทำให้เตาล้มลงจนเกิดอันตรายได้

● ระหว่างใช้งาน ห้ามดึงตะแกรงไฟออกมาก่อนที่เตาจะดับ หากดึงออกมาจากเตาในขณะที่เตายังร้อนอยู่ จะทำให้เตาไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุได้

● ขณะที่ไม่ได้ดึงตะแกรงไฟออก ควรสอดเท้าเข้าที่สไลด์ของเตาข้างด้านข้างและวางเท้าไว้

เกี่ยวกับตะแกรงไฟ 2. การปรับความสูง 2 ระดับ

กรณีจับที่จับหรือตะแกรงย่าง ต้องสวมถุงมือหนัง และดูสภาพถ่านและไฟให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดบาดเจ็บและขณะที่ยกขังด้านบนนั้นและเชยงเตา ต้องระวังไม่ให้ตะแกรงไฟร่วงหล่นออกมา

- 1 ตะแกรงไฟสามารถปรับความสูงได้ 2 ระดับ ระดับสูงปรับได้โดยยกตะแกรงย่างขึ้น แล้วยกขังด้านบนไปที่ขังที่เพรชอย่างระมัดระวัง
- 2 ยกขังด้านบนอีกข้างเกี่ยวกับเพรชเช่นเดียวกัน ก็จะดีตะแกรงที่ยกสูงขึ้น

วางตะแกรงย่างลงด้านบน

● เกี่ยวขังขังไว้ด้านบนตะแกรงไฟจะอยู่ระดับสูง

● วางไว้บนราง ตะแกรงจะดับเตา

มีต่ออีกแผ่น