



Glam Baic Arm Rocking Chair No.73172021

วิธีการใช้งาน


ขอพระคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ของเรา ก่อนจะใช้งาน
กรุณาอ่านคู่มือการใช้ และเพื่อ
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในขณะการใช้งาน
กรุณทำตามคำแนะนำอย่าง
เคร่งครัด



วิธีการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มือการใช้ และตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งอย่าง
ถูกต้องก่อนการใช้งาน

1 นำขาของเก้าอี้โยกทั้งสองข้างออกจากเฟรมบริเวณที่นั่ง(ขณะที่สินค้าพับอยู่)



2 ถ่างเก้าอี้ออกมา นำเฟรมด้านหลังเสียบลงไปที่ช่องของขาโยกด้านหลัง (ทั้งสองข้าง)



ดึงห่วงก่อนเสียบขา
ลงไปในช่อง กรุณาใส่
ขาเข้าไปจนได้ยิน
เสียงล็อก
(ทั้งสองข้าง)



คำเตือน

หากใช้ผิดวิธีสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



- กรุณาไม่ใช่บริเวณพื้นขรุขระ
- กรุณาไม่ใช่บริเวณพื้นที่ราบ
- กรุณางดใช้งานในบริเวณที่ชื้น เปียก ลื่น
- กรุณางดการปีนป่ายขณะการใช้งาน

หากใช้ผิดวิธีจะทำให้สินค้าเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

- กรุณางดการใช้งาน การจัดเก็บในที่แดดส่องเป็นเวลานาน

วิธีการปรับที่วางแขน

สามารถปรับระดับที่วางแขนได้ด้วยสายบริเวณด้านหลังเบาะที่นั่ง





ปรับระดับด้วยสาย
(ทั้ง2ข้าง)

Pointในการจัดเก็บ

① มือด้านหนึ่งดึงห่วงบริเวณขาโยก
ส่วนอีกด้านหนึ่งดึงเฟรมขึ้นจากขาโยก
(ทั้ง2ข้าง)

② พักเฟรมรวบจากด้านข้างเข้ามา
นำสายรัดมารัดเพื่อการจัดเก็บที่
สะดวกขึ้น



Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2018/10 HT