

วิธีประกอบและข้อควรระวัง


# 3WAY STAND HAMMOCK คู่มือการประกอบและการใช้งาน

No.73178008


โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและประกอบอย่างถูกวิธีก่อนใช้งาน และโปรดปฏิบัติตามข้อควรระวัง เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเสียหายของอุปกรณ์ กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้อย่างปลอดภัย

วิธีประกอบและข้อควรระวัง

ในระหว่างการตรวจสอบสินค้าอาจเกิดรอยและสีลอกที่จุดเชื่อมต่อและส่วนที่เคลื่อนไหวได้ แต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งาน



※ หมอนอิงที่แกะจากห่อจะพองตัว ทำใหยากต่อการจัดเก็บในกระเป๋าท๊อป กระเป๋าท๊อปอาจได้รับความเสียหายได้ ดังนั้นควรจัดเก็บต่างหาก



ข้อควรระวังในการใช้งาน

- สินค้านี้สำหรับใช้งานคนเดียว อย่าใช้มากกว่า 1 คนพร้อมกัน
- หลีกเลี่ยงการรับน้ำหนักด้านเดียวมากเกินไป (โดยเฉพาะด้านหลัง) อาจพลิกคว่ำหรือทำให้โครงเสียหายได้
- อย่ายืนบนที่นั่ง เพื่อความปลอดภัย
- อย่าให้เด็กประกอบโครง
- กรุณาใช้งานอย่างช้าๆ ไม่กระโดด

● โปรดรับทราบว่าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย อุบัติเหตุ ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การเก็บรักษาและการตรวจเช็คอุปกรณ์ รวมทั้งความเสียหาย การเสื่อมสภาพ สนิม และการสึกกร่อนอันเนื่องมาจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน

● โปรดอ่านวิธีประกอบและข้อควรระวังอย่างละเอียด และประกอบให้ถูกต้องตามลำดับหมายเลขด้านล่าง การจัดเก็บต้องทำตามลำดับย้อนหลัง

รูปแบบแฮมม็อก

3 ล็อคหมุดด้านล่างเข้ากับรูของโครง ล็อคหมุดได้ทั้งด้านบนและล่างของโครง เพื่อที่จะสามารถปรับความสูงของแฮมม็อกได้ แต่ต้องล็อคที่ตำแหน่งเดียวกันทั้ง 4 โครง



รูปแบบเก้าอี้แฮมม็อก

3 ล็อคหมุดด้านบนเข้ากับรูด้านบนของโครง




รูปแบบราวตากผ้า


3 ล็อคหมุดด้านบนเข้ากับรูด้านบนของโครง




4 ทางโครง ดันส่วนบนของโครงเพื่อล็อค



4 ทางโครง ดันส่วนบนของโครงเพื่อล็อค




4 ทางโครง ดันส่วนบนของโครงเพื่อล็อค




⚠ คำเตือน ขณะประกอบ กรุณาอย่านำมือเข้าไปอยู่ตรงข้อพับของเฟรม


5 แงวนผ้าแฮมม็อกเข้ากับโครง ใส่ห่วงผ้าแฮมม็อกเข้ากับตะขอของโครงทั้งสองข้าง



5 แงวนผ้าแฮมม็อกสำหรับเก้าอี้เข้ากับโครง ใส่ห่วงผ้าแฮมม็อกเข้ากับตะขอของโครงทั้งสองข้าง



5 แงวนโครงสำหรับราวตากผ้าเข้ากับโครง ใส่ห่วงโครงเข้ากับตะขอของโครงทั้งสองข้าง



วิธีใช้



เก้าอี้  
นั่งด้านข้าง ต่างจากรูปแบบแฮมม็อก นั่งโดยตำแหน่งของศีรษะจะอยู่ด้านสั้นของเชือกของด้านซ้ายและขวาของเปล ตำแหน่งของขาจะอยู่ด้านยาวของเชือก (ไล้ถึงของเปลอยู่บริเวณเท้า)  
※ หากนั่งผิดด้าน จะทำให้เกิดอันตราย

น้ำหนักรวม (โดยประมาณ) 10.7 กก.  
ขนาดเมื่อประกอบ (ขนาดของแฮมม็อก) : (โดยประมาณ) 250x86x80.5 ซม. (ความสูงที่นั่ง 23 ซม.)  
(ขนาดของเก้าอี้แฮมม็อก) : (โดยประมาณ) 121x86x106 ซม. (ความสูงที่นั่ง 33 ซม.)  
(ขนาดของราวตากผ้า) : (โดยประมาณ) 121x86x106 ซม.  
(ขนาดของเปล (แฮมม็อก)) : (โดยประมาณ) 192x149 ซม.  
(เก้าอี้แฮมม็อก) : (โดยประมาณ) 148x74 ซม.  
ขนาดหมอนอิง : (โดยประมาณ) 36x36x14 ซม. ขนาดเมื่อจัดเก็บ : (โดยประมาณ) 120x19x19 ซม.  
วัสดุหลัก : (โครง) เหล็ก (ผ้าแฮมม็อก) ฝอยคอตตอน การรับน้ำหนักโดยประมาณ (การรับน้ำหนักเมื่อหยุดนิ่ง) : (โดยประมาณ) 100 กก.

※ ข้อมูลจำเพาะของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
※ โปรดรับทราบล่วงหน้าว่า การบริการหลังการขายของสินค้าชิ้นนี้ เฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นได้  
เหมาะสำหรับผู้สูงไม่เกิน 180 ซม. โดยประมาณ (แฮมม็อก)  
ผู้ปกครองต้องดูแลขณะเด็กใช้งาน

- เช็ดสิ่งสกปรกและความชื้น ดาให้แห้งและเก็บไว้ในที่มืดและเย็น
- ระงับอย่าให้น้ำหรือมืออยู่ตรงจุดติดของโครง
- ระงับอย่าให้โครงโดนตัวหรือของที่ตกง่ายบริเวณรอบๆ
- ก่อนการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของที่ตกง่ายอยู่บริเวณรอบๆ
- กรุณาใช้งานขณะประกอบอย่างสมบูรณ์บนพื้นราบ การใช้งานบนพื้นที่ขรุขระจะทำให้เกิดการพลิกคว่ำและเกิดความเสียหายได้
- โปรดรับทราบว่ามีน้ำหนักสูงสุด 100 กก. และรังสีอัลตราไวโอเล็ต จะทำให้สีจางลงเล็กน้อย

Designed by  
**LOGOS CORPORATION**  
株式会社 ロゴス コーポレーション  
〒559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13  
お客様専用回線 ☎0120-654-219  
(受付時間: 平日 10時~17時迄)  
ホームページ  
[www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
全国キャンプ場の空き情報  
[www.campjo.com](http://www.campjo.com)