



SOLAR BLOCK FULL PARASHADE No.71809034

คู่มือการประกอบและการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการประกอบและการใช้งาน
ฉลากที่ติดอยู่บนสินค้า คู่มือการใช้เต็นท์ที่แนบมา
และข้อควรระวังที่ระบุไว้บนแพ็คเกจอย่างละเอียด



ตารางส่วนประกอบ () คือวัสดุ

ฟลายชีต X 1 (โพลีเอสเตอร์)	โครง X 2 (ไฟเบอร์กลาส)	สมอบก X 4 (เหล็ก)
-------------------------------	---------------------------	----------------------

วิธีประกอบ


- กรุณาประกอบ 2 คนขึ้นไป
- ประกอบโดยคำนึงถึงทิศทางลม แสงแดด และทิศทางน้ำไหล

1 กางฟลายชีตแล้วใส่โครงเข้ากับปลอก

เชื่อมโครงทั้งหมดและประกอบ

Point

- ให้ทางเข้าอยู่ใต้ลม
- หากเกี่ยวโครงแล้วต้องกดลง
เพื่อไม่ให้จุดที่เชื่อมกันหลุด




2 เสียบริงพิน (ด้านข้าง) เข้ากับปลายโครง แล้วยกฟลายชีตขึ้น

เปิดซิปทางเข้าไว้เล็กน้อยแล้วจึงยกขึ้น

Point

- ต้องใช้ 2 คนยกฟลายชีต
จากทั้งสองด้าน
(หากออกแรงโดยไม่จำเป็นจะ
ทำให้โครงหักได้)
- ขณะลมแรง ให้ใช้สมอบกยึด
กับพื้นเล็กน้อยในฝั่งเหนือลม
จะทำให้กางง่ายขึ้น



ข้อควรระวัง


- ประกอบโดย 2 คนขึ้นไป
- อย่าตั้งริมน้ำ (อาจเกิดอุบัติเหตุจาก
ปริมาณน้ำขึ้นอย่างกะทันหัน)
- ยึดกับพื้นดินด้วยสมอบก (เต็นท์และการป
อาจปลิวไปตามลม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ)

การใช้งาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- วัสดุเคลือบอาจหลุดได้ตามการสีกร้อนของผ้า
โปรดประกอบและจัดเก็บอย่างระมัดระวัง
- ด้านในถูกเคลือบอยู่ จึงต้องหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ
และการสัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ห้ามใช้เบนซินหรือทินเนอร์ในการดูแลรักษา


3 ผูกเชือกบริเวณจุดตัดของโครง แล้วยึดกับพื้นด้วยสมอบก

ตอกสมอบก 4 จุด



Point ในการจัดเก็บ

- ① พับฟลายชีตโดยให้ความกว้าง
ขนาดพอดีกับกระเป๋การจัดเก็บ
- ② วางถุงที่ใส่โครงและสมอบก แล้วม้วน
- ③ ใสลงในกระเป๋การจัดเก็บ
โดยใส่อากาศออก



ทำให้เต็นท์
แห้งก่อนจัดเก็บ

- ข้อมูลจำเพาะของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า